

Pflege- und Reinigungshinweise für Giese Badaccessoires:

Bitte beachten Sie die folgenden Pflegehinweise. Nur so können Ihre beschichteten Artikel ihr Aussehen bewahren. Oberflächen- und Materialschäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel und weiche, nicht scheuernde Tücher. Die Reinigungsmittel müssen für den Einsatz an Badezimmerarmaturen geeignet sein.

Benutzen Sie keine Reinigungsmittel die Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Phosphor- oder chlorbleichlaugige Substanzen enthalten. Abrasiv wirkende Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Scheuerschwämme und Mikrofasertücher sind für die Verwendung an Badezimmerarmaturen ungeeignet.

Badaccessoires im Nassbereich:

Rückstände von Körperpflegemitteln wie Shampoo, Duschgel und Seife können die Oberfläche des Badaccessoires schädigen. Bitte entfernen Sie nach jeder Benutzung sorgfältig die Rückstände dieser Mittel durch ausreichendes abspülen.

Wir empfehlen die Artikel nach jeder Benutzung mit einem weichen Tuch trocken zu reiben, somit beugen Sie Kalkablagerungen auf den Artikeln vor.

(Stand Mai 2020)